

A600 serie program

Man skal instalere programmet og driveren for kablet først.

Så skal man vælge den Com port som kablet har fået, se evt. "enheds håndtering i kontrol panel"

Så skal man READ, hente det der er i enheden, så vil man få et billed af enheden samt model nr og serie nr.

Når man så har ændret de ting man ønsker, så WRITE sender man det til enheden.

Gem dataene under File, så har man dem når man skal programmere den anden af sættet.

Der programmers ud fra sæt af knapper, 1 sæt = vandret første række op-ned, er første sæt.

Normal = at relæet aktiveres når knappen trykkes ned.

Toggled = holde function, relæ aktiveres ved tryk, og deaktiveres når man trykker igen

On-Off = relæ trækker ved tryk på den ene kanp og deaktiverer ved tryk på den anden knap

Modes

1. Normal funktion, relæ aktiveres når knap holdes nede. Med Interlock sikkerhed
2. Normal funktion, relæ aktiveres når knap holdes nede. Uden Interlock
3. Toggle Toggle, relæ aktiveres ved tryk og deaktiveres når der trykkes igen
4. Toggle Toggle, relæ aktiveres ved tryk og deaktiveres når der trykkes igen
5. Toggle – Normal, venstre knap med Toggle funktion, højre normal funktion
6. Toggle – Normal, venstre knap med Toggle funktion, højre normal funktion
7. Normal – Toggle. Venstre knap normal funktion, højre knap med Toggle funktion
8. Normal – Toggle. Venstre knap normal funktion, højre knap med Toggle funktion